





Indicaciones de montaje para aparatos comprobadores de concentricidad



Comprobación de un diámetro interior



El carro se puede girar 90° con flexibilidad, por lo que permite alejarse y colocarse rápidamente durante el cambio de piezas.



El carro se puede regular a través de un tornillo. Los dos orificios de posicionamiento permiten un área de trabajo mayor.